

● Utilisation

La minuterie numérique dispose de 5 différents modes :

OFF = Le boîtier de branchement est éteint. Le symbole OFF [25] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1].

AUTO = Les programmes réglés sont exécutés. Le symbole AUTO [13] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1].

ON = Le boîtier de branchement est sous tension. Le symbole ON [14] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1].

RND = La commutation aléatoire est activée. Le symbole RND [15] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1].

Z^z = Le mode de compte à rebours est activé. Le symbole Z^z [16] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1].

- Appuyer sur la touche MODE [5] pour commuter entre les différents modes.

● Réglage de l'horloge

Remarque : vous pouvez régler la montre uniquement dans les modes de fonctionnement ON et OFF.

- Appuyer sur la touche MODE [5], jusqu'à ce que le symbole ON [14] ou OFF [25] apparaisse dans la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1].
- Appuyer simultanément sur les touches TIME [9] et S/W [4] pour commuter l'affichage de l'heure [18] du format 24 heures au format 12 heures.

Remarque : P signifie «après-midi». A signifie «avant midi».

Réglage du jour de la semaine :

- Appuyer sur la touche TIME [9] et la maintenir enfoncée.
- Appuyer sur la touche DAY [10] pour

réglage de l'affichage du jour de la semaine [20].

La valeur réglée est mémorisée dès que vous relâchez les touches TIME [9] et DAY [10].

Réglage de l'heure :

- Appuyer sur la touche TIME [9] et la maintenir enfoncée.
- Appuyer sur la touche HR [12] pour régler les heures.
- Appuyer sur la touche MIN [3] pour régler les minutes.

● Réglage de l'heure d'été / d'hiver

Remarque : vous pouvez régler la montre uniquement dans les modes de fonctionnement ON et OFF.

- Appuyer sur la touche MODE [5] jusqu'à ce que la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1] affiche le symbole ON [14] ou OFF [25].
- Appuyer sur la touche S/W [4] et la

maintenir enfoncée pendant env. 3 secondes pour commuter l'affichage de l'heure [18] de l'heure d'été à l'heure d'hiver.

- L'affichage de l'heure [18] avance d'une heure. Le symbole soleil [21] apparaît en bas de l'affichage à cristaux liquides [1].
- Appuyer sur la touche S/W [4] et la maintenir enfoncée pendant env. 3 secondes pour commuter l'affichage de l'heure [18] de l'heure d'hiver à l'heure d'été.
- L'affichage de l'heure [18] recule d'une heure. En bas de l'affichage à cristaux liquides [1], le symbole soleil [21] disparaît.

● Allumage / extinction manuelle de la minuterie numérique

- Appuyer sur la touche MODE [5] jusqu'à ce que le symbole ON [14] ou OFF [25] apparaisse dans la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1].

- Enfoncer l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [6] pendant env. 2 secondes pour activer ou désactiver manuellement les modes RND, AUTO et Z^z de la minuterie numérique.

● Utilisation du mode de compte à rebours

Le minuteur compte à rebours à partir d'une heure présélectionnée (entre 2 heures 59 minutes et 1 minute) jusqu'à zéro, puis active sa mise en marche ou son arrêt, selon le réglage effectué préalablement.

- Brancher un appareil électrique dans le boîtier de branchement [7] de la minuterie numérique.
- Appuyer sur la touche MODE [5], jusqu'à ce que la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1] affiche le symbole Z^z [16].
- Enfoncer l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [6] pendant env. 2 secondes pour allumer ou éteindre la minuterie numérique.

- Appuyer sur la touche HR [12] pour régler les heures.
- Appuyer sur la touche MIN [3] pour régler les minutes.
- Appuyer sur la touche TIME [9]. Le compte à rebours démarre et la minuterie décompte la durée réglée. Le double-point de l'affichage de l'heure [18] et le symbole Z^z [16] clignotent.

Remarque : le compte à rebours démarre automatiquement si la touche TIME [9] n'est pas activée dans les 10 secondes après la dernière entrée.

Remarque : pour arrêter le compte à rebours en cours, appuyer sur la touche HR [12] ou MIN [3] sous le témoin du compte à rebours.

- Appuyer sur la touche TIME [9] pour passer à l'horloge. Appuyer de nouveau sur la touche TIME [9] pour repasser à l'affichage du compte à rebours.

Remarque : le compte à rebours ne s'arrête pas.

Remarque : si vous passez à un autre mode de fonctionnement pendant le compte à rebours, celui-ci est interrompu.

● Utilisation de la commutation aléatoire

La marche et l'arrêt du minuteur se font de manière aléatoire dans ce mode de fonctionnement.

- Brancher un appareil électrique dans le boîtier de branchement [7] de la minuterie numérique.
- Appuyer sur la touche MODE [5], jusqu'à ce que la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1] affiche le symbole RND [15]. La commutation aléatoire est activée.
- Enfoncer l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [6] pendant env. 2 secondes pour allumer ou éteindre la minuterie numérique.
- Durée de marche de la fonction aléatoire : entre 10 et 30 minutes.
- Durée d'arrêt de la fonction aléatoire : entre 20 et 60 minutes.

● Programmation de la minuterie

Vous pouvez saisir jusqu'à 20 programmes, ce qui donne un maximum de 140 programmes possibles par semaine.

Remarque : pour cette opération, il faut veiller à ce que la minuterie numérique soit réglée sur un des modes ci-dessous : ON, OFF, AUTO.

Procéder comme suit :

1. Brancher un appareil électrique dans le boîtier de branchement [7] de la minuterie numérique.
2. Commuter le mode sur ON, OFF ou AUTO en appuyant sur la touche MODE [5].
3. Appuyer sur la touche PRG [8]. L'écran ACL [1] affiche le numéro de programme [22], le symbole programme [23] et le symbole des lampes [17]. La minuterie

numérique s'allume automatiquement le jour réglé à l'heure programmée. Appuyer sur l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [6]. Le symbole des lampes [17] s'efface et le symbole des lampes barré [19] est affiché dans l'écran ACL [1]. La minuterie numérique s'éteint automatiquement le jour réglé à l'heure programmée.

4. Appuyer de nouveau sur la touche PRG [8] pour passer au numéro de programme suivant. Répéter jusqu'à ce que le numéro de programme désiré soit affiché dans l'affichage à cristaux liquides [1].

Remarque : vous pouvez programmer jusque 20 numéros de programme au total. Vous pouvez ainsi adapter la minuterie numérique en fonction de vos besoins.

- ① **Conseil :** les différents numéros de programme permettent par exemple d'activer la minuterie numérique sur le numéro de programme 1 chaque jour à 18 heures et de l'éteindre à 22 heures du LUNDI au VENDREDI.

Sur le numéro de programme 2, vous pouvez programmer l'heure d'allumage du SAMEDI à DIMANCHE et l'heure d'extinction à 23 heures.

Remarque : si aucune entrée n'est effectuée dans les 15 secondes, l'affichage à cristaux liquides [1] repasse à l'affichage de l'heure [18]. Tous les réglages jusqu' alors effectués restent mémorisés. Appuyer de nouveau sur la touche PRG [8] pour accéder au mode de programmation.

5. Appuyer sur la touche DAY [10] pour sélectionner les jours désirés, auxquels le programme sélectionné doit être exécuté.

Outre chacun des jours, les combinaisons de jours suivantes sont possibles :

MO TU WE TH FR SA SU
MO TU WE TH FR
SA SU
MO TU WE TH FR SA
MO TU WE TH
FR SA
FR SA SU

Remarque : appuyer sur la touche S/W [4] pour afficher l'heure actuelle et le jour de la semaine en tant qu'opération de commutation dans l'affichage à cristaux liquides [1].

Appuyer de nouveau sur la touche S/W [4] pour effacer ce réglage.

6. Appuyer sur la touche HR [12] pour régler les heures auxquelles la minuterie numérique doit s'activer.

Remarque : observer le témoin de format de l'heure [24]. Si le témoin affiche A, le format de l'heure [24] est réglé sur le matin. Si le témoin affiche P, le format de l'heure [24] est réglé sur l'après-midi.

7. Appuyer sur la touche MIN [3] pour régler les minutes.

Remarque : observer le témoin de format de l'heure [24]. Si le témoin affiche A, le format de l'heure [24] est réglé sur le matin. Si le témoin affiche P, le format de l'heure [24] est réglé sur l'après-midi.

Remarque : appuyer sur la touche

S/W [4] pour afficher l'heure actuelle et le jour actuel de la semaine en tant que suggestion de commutation dans l'affichage à cristaux liquides [1]. Appuyer deux fois sur la touche S/W [4] pour effacer le réglage du jour, des heures et des minutes.

8. Appuyer sur la touche TIME [9]. L'affichage de l'heure [18] apparaît dans l'affichage à cristaux liquides [1]. Vos réglages sont mémorisés.

● Exécution des programmes

- Appuyer sur la touche MODE [5] jusqu'à ce que le symbole AUTO [13] apparaisse dans la ligne supérieure de l'affichage à cristaux liquides [1].
- Le numéro de programme mémorisé est exécuté.

● Nettoyage et entretien

- Servez-vous, pour nettoyer, uniquement d'un chiffon sec non pelucheux.